



DERVAL SOLO

**Flüssiges Alleinwaschmittelkonzentrat
für Weiß- und Buntwäsche aus
Baumwolle und Mischgewebe.**

Eigenschaften

- Hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzentfernung
- Hohes Pigmentablöse- und Schmutztragevermögen
- Optimaler Vergrauungsschutz
- Volle Waschkraft schon ab 60 °C
- Durch niedrige Viskosität besonders gut geeignet zur automatischen Dosierung
- Als Basiswaschmittel problemlos kombinierbar mit Enzymen und Bleichmitteln
- Wirkungsvoller Schutz gegen Härtebildner und Kalk

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	Klare, gelbliche, opaleszierende Flüssigkeit
Dichte:	1,28 g/ml (20 °C)
Viskosität:	70 mPa·s (20 °C)
Ätzalkalität:	1,4 ± 0,2 g/l (1%ige Lösung)
Gesamtalkalität:	2,3 ± 0,2 g/l (1%ige Lösung)
pH-Wert:	12,8 (1%ige Lösung)

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden.
Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
DERVAL SOLO RKI TM D 04/23

Anwendung

Dosierung:

Vorwäsche: 10 – 30 ml/kg Trockenwäsche

Klarwäsche 10 – 20 ml/kg Trockenwäsche

Temperatur:

Vorwäsche: 50 – 70 °C je nach Warenart

Klarwäsche: 60 – 95 °C je nach Warenart

Im Niedrigtemperaturbereich 40 – 60 °C empfehlen wir zur Fettentfernung den Einsatz von DERVAL ENERGY als Waschkraftverstärker. Im Hochtemperaturbereich 60 – 85 °C (extreme Öl- und Fettverschmutzung) ist die Zugabe von DERVAL PRE in der Vorwäsche vorteilhaft.

Listungen und Normen

Gelistet als chemo-thermisches Desinfektionsverfahren bei 60 °C in der Desinfektionsmittelliste des Robert-Koch-Institutes gemäß § 18 IfSG zur Wäschedesinfektion in Waschmaschinen; Einwirkzeit 10 Minuten, Typ A/B, Einsatzmenge 2 ml/l DERVAL SOLO in Verbindung mit 2 ml/l OTTALIN PERACET. Flottenverhältnis 1:5 (5 l Wasser auf 1 kg Trockengewicht der Wäsche).

Bakterizid nach DIN EN 1276 in Verbindung mit OTTALIN PERACET; Anwendung: je 2 ml/l bei 15 min Einwirkzeit und 20 °C.

Fungizid nach DIN EN 1275 in Verbindung mit OTTALIN PERACET; Anwendung: 2 ml/l DERVAL SOLO, 2 ml/l OTTALIN PERACET.

Viruzid nach DIN EN 14476 in Verbindung mit OTTALIN PERACET; Anwendung: 2 ml/l DERVAL SOLO, 2 ml/l OTTALIN PERACET bei 10 min Einwirkzeit und 60 °C.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist DERVAL SOLO mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gebinde nach jeder Entnahme wieder dicht verschließen.

Lagerung bei Temperaturen unter 0 °C vermeiden.

Nach Lagerung bei niedrigen Temperaturen sollte DERVAL SOLO vor der Anwendung auf ca. 15 °C temperiert werden.

Umweltschutzmaßnahmen

Eine direkte Freisetzung des unverdünnten Produktes in die Kanalisation bzw. Umwelt vermeiden.

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden. Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com
DERVAL SOLO RKI TM D 04/23