



		Anwendung
1	ROT	Alkalisch; entfernt Blut, Eiweiß, Protein, Speisereste, Pigmente
2	GRÜN	Neutral; entfernt Farbe, Öle, Fette, Wachse, Kosmetikverfleckungen, Kugelschreiber, Kleber
3	BLAU	Sauer; entfernt Tannin, Obst, Saft, Rotwein, Kaffee, Tee, Cola, Arzneimittelverfleckungen
4	WEISS	Tensidfreie Lösemittelkombination; entfernt Fette, Öle, Kleber, Kaugummi, Wachse
5	GELB	Sauer; entfernt Rost und Metallverfleckungen, metallhaltige Salben, gealterte Blutflecken
6	PURPUR	Alkalisch; entfernt Tinte, Kugelschreiber, Farbpigmente, Flecken aus Farbübertragungen

Flecken bestehen häufig aus mehreren Komponenten. Zur vollständigen Fleckentfernung ist es manchmal nötig, mehrere Produkte in abgestimmter Weise nacheinander einzusetzen. Weitere Informationen sind in der Flecktafel DEPRIT PROFESSIONAL und in der Kreussler-Broschüre „Die Detachur“ enthalten.

Das DEPRIT PROFESSIONAL-Detachiersortiment verfügt über ein sehr breites Wirkungsspektrum gegenüber Verfleckungen und ist für die professionelle Anwendung gedacht. Die nach Kreussler-Farbcode zugeordneten Einsatzbereiche der DEPRIT PROFESSIONAL-Serie sind analog im Vordetachiersortiment PRENETT A, B, C wiederzufinden.

Allgemeiner Hinweis:

Zur Vordetachur in der Chemischreinigung sind PRENETT A-B-C die unabhängig vom verwendeten Lösungsmittel universell einsetzbaren Fleckentferner. Zur Vordetachur in der Nassreinigung sind die DEPRIT PROFESSIONAL-Produkte zu verwenden.

Zur Nachdetachur ist ausschließlich DEPRIT PROFESSIONAL vorgesehen. Dabei sind 80 – 90 % aller Flecken mit den Produkten 1, 2 und 3 erfolgreich zu bearbeiten. Für darüber hinausgehende Spezialanforderungen sind die Produkte 4, 5 und 6 wirksame Problemlöser.

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden. Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111

www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

DEPRIT PROFESSIONAL TM D 10/22

Seite 1 von 2

Anwendung

Bekannte Flecken

Bei bekannten Flecken das entsprechende Produkt aus dem DEPRIT PROFESSIONAL Sortiment auswählen, unverdünnt auf die Fleckstelle auftragen, 15 bis 30 Sekunden einwirken lassen, gegebenenfalls mit Dampf erwärmen und vorsichtig mit dem Spatel bzw. Bürste einarbeiten. Danach mit Wasser ausspülen und mit Pressluft ausblasen. Wenn nötig die Bearbeitung bis zur völligen Fleckentfernung wiederholen.

Unbekannte Flecken

Unbekannte Verfleckungen in der Reihenfolge 1 / 2 / 3 (ROT / GRÜN / BLAU) bearbeiten, damit die unbeabsichtigte Fixierung von Proteinen vermieden wird. Arbeitsweise wie oben beschrieben.

Gealterte Rostflecken

Gealterte Rostflecken mit DEPRIT 5 (GELB) gründlich benetzen, Einwirkzeit ca. 10 - 15 min, danach mit Dampf erwärmen, ausspülen und mit Pressluft ausblasen. Die Entfernung von Rostflecken auf gefärbten Textilien ist riskant. Saumprobe dringend empfohlen!

Textilien mit geringer Nassechtheit

Bei Textilien mit geringer Nassechtheit muss aufgrund der Gefahr von Farbverlusten eine Saumprobe durchgeführt werden. Falls bei gefärbten Textilien im Rahmen einer Detachur ein pH-abhängiger Farbumschlag (sauer / alkalisch) aufgetreten sein sollte, kann durch Auftropfen des entsprechenden Gegenproduktes der ursprüngliche Farbton wiederhergestellt werden. Danach gut mit Wasser ausspülen und mit Pressluft trocknen.

Risikohinweis:

Flecksubstanzen können Färbungen und Stoffe bereits geschädigt haben. Sichtbar werden solche Schäden oft aber erst nach der Detachur. Zur Vermeidung eventueller Ersatzforderungen sollten Kunden über Risiken aufgeklärt und um Zustimmung zur Bearbeitung gebeten werden.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist DEPRIT PROFESSIONAL mindestens 24 Monate lagerfähig.

Kühl und trocken lagern.

Gebinde nach jeder Entnahme wieder fest verschließen.

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden.
Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111

www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

DEPRIT PROFESSIONAL TM D 10/22

Seite 2 von 2