



DERVAL PROTECT

Waschkraftverstärker mit hoher Schmutzlösekraft für technische Textilien aus Synthetics und Mischgewebe. Zur nachhaltigen Pflege bei niedriger Alkalität im Temperaturbereich von 40–60 °C.

Eigenschaften

- DERVAL PROTECT ist für alle Textilien aus Baumwolle, Synthetics und Mischgewebe geeignet
- Besonders hohe Schmutzlösekraft bei Polyester- und Polyestermischgeweben
- DERVAL PROTECT bewirkt eine nachhaltige Hydrophilierung von Polyestergewebe durch spezifische Polymeradditive
- DERVAL PROTECT erlaubt eine schonende Wäsche sensibler technischer Textilien und erhöht so den Wert- und Funktionserhalt
- DERVAL PROTECT ermöglicht die Prozessführung bei niedriger Temperatur und Alkalität, dadurch Energie- und Ressourcenschonung
- DERVAL PROTECT reduziert die statische Aufladung des Gewebes
- Problemlos dosierbar durch niedrige Viskosität und gute Mischbarkeit mit Wasser
- DERVAL PROTECT ist unempfindlich gegenüber Wasserhärte
- DERVAL PROTECT ist kombinierbar mit allen Kreussler Alleinwaschmitteln

Chemisch-physikalische Daten

Form:	Flüssig
Farbe:	Farblos
Dichte:	0,95 – 0,98 g/ml
pH-Wert:	8,0 ± 0,2
Viskosität:	70 ± 10 mPa·s (20 °C)

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden. Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

DERVAL PROTECT TM D 10/22

Seite 1 von 2

Anwendung

Dosierung:

Einsatzbereich	ml/kg	T [°C]
Vorwäsche	2 – 10	30 – 50
Hauptwäsche	3 – 5	40 – 60
Neutralwaschmittel	3 – 7	30 – 60
Schnellnetzer	1	30 – 60

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist DERVAL PROTECT mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gebinde vor Fremdzugriffen gesichert lagern; nach jeder Entnahme wieder dicht verschließen.
Nur im Originalgebinde verwenden.

DERVAL PROTECT ist frostfrei zu lagern. Vor Gebrauch auf mindestens 15 °C erwärmen.

Bei Produkttemperaturen unter 10 °C ist eine einwandfreie Funktion von Dosiergeräten nicht gewährleistet.

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden.
Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

DERVAL PROTECT TM D 10/22

Seite 2 von 2