



Leistungsstarkes Spezialreinigungsmittel für weniger empfindliche Textilien in der Lanadol-Nassreinigung

Eigenschaften

- Lanadol X-PRESS ist ein leistungsstarkes Spezialreinigungsmittel für weniger empfindliche Textilien zur Nassreinigung
- Lanadol X-PRESS ist für die Einsatzbedingungen der Nassreinigung und den Temperaturbereich kalt bis 40 °C optimiert
- Lanadol X-PRESS kombiniert herausragende Reinigungskraft v. a. bei hartnäckigeren Verschmutzungen mit höchster Wirtschaftlichkeit
- Hocheffizientes Enzymsystem für die Entfernung von Protein- & Stärkeflecken
- Spezielles schaumarmes Tensidsystem für leistungsstarke Fett-, Öl-, und Pigmentlöseeigenschaften
- Innovativer Farbschutz verhindert Farbübertragungen
- Alterungsschutz/Faserglättungssystem für brillante Farben und gegen Vergrauung der Textilien
- Erzielt angenehmen Griff und frischen Duft der Textilien
- Lanadol X-PRESS ist frei von Phosphaten, optischen Aufhellern, EDTA, NTA und Moschusduftstoffen
- Lanadol X-PRESS erfüllt die Vorgaben für Wasch- und Reinigungsmittel gemäß der Vergabeverordnung des Blauen Engels für die Nassreinigung

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen:	Klare, hellgelbe Flüssigkeit
Dichte:	1,02 g/ml
Viskosität:	180 +/- 30 mPa·s
pH-Wert:	6 – 7
Löslichkeit:	Unbegrenzt in Wasser
Flammpunkt:	80 °C (PMCC)

Anwendung

Lanadol X-PRESS wird zur Nassreinigung von weniger empfindlichen Textilien und bei hartnäckigeren Verschmutzungen im Lanadol DRY Verfahren empfohlen.

Nicht zu empfehlen für hochempfindliche Textilien (wie z. B. Seide, Angora, Kaschmir o. ä.). Für die Nassreinigung von hochempfindlichen Textilien wird Lanadol AKTIV im Lanadol SENSITIVE-oder Lanadol DRY-Verfahren empfohlen.

Der Einsatz von Lanadol X-PRESS im Lanadol DRY-Verfahren verkürzt die Prozesszeit. Das Lanadol DRY-Verfahren reduziert den Finishaufwand und die Trocknungszeit auf ein Minimum: Schnelles und einfaches Finish!

Dosierempfehlung: 5 ml Lanadol X-PRESS je Liter Flotte.

Informationen zur Nassreinigung entnehmen Sie bitte der Kreussler Lanadol-Broschüre oder kontaktieren Sie Ihren Kreussler-Außendienstmitarbeiter.

Hinweis:

Zur Entfernung von extrem hartnäckigen Verfleckungen wie z. B. Rost, Kugelschreiber o. ä. empfehlen wir die Detachiermittelserie DEPRIT PROFESSIONAL.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist Lanadol X-PRESS mindestens 24 Monate lagerfähig.

Nach Frosteinwirkung Lanadol X-PRESS vor Gebrauch wieder auf mindestens 15 °C erwärmen.

Produkt kühl und trocken lagern.