



OTTALIN CITRO

**Neutralisationsmittel für
Waschschleudermaschinen und
Waschstraßen.**

Eigenschaften

- Für alle Waschverfahren und Wasserhärten geeignet
- Gewährleistet zuverlässige Neutralisation unter allen Bedingungen
- Führt zu stabilen pH-Werten im Textil, auch nach feuchter Lagerung
- Verhindert Nachalkalisieren der Wäsche und somit die Entstehung gelber Flecken
- Stabile neutrale pH-Werte im Textil verbessern die Mangelgängigkeit
- Wirkstoffgehalt von ca. 55 %
- Beinhaltet eine zusätzliche Antistatik-Komponente
- Verleiht Textilien einen leichten, frischen Duft
- Entwickelt keine unangenehmen Dämpfe
- Nicht flüchtig, nicht brennbar

Chemisch-physikalische Daten

Form:	Flüssig
Farbe:	Farblos
Dichte:	1,25 g/cm ³
pH-Wert (10g/l):	2,5

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden.
Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

OTTALIN CITRO TM D 09/23

Seite 1 von 2

Anwendung

Dosierung:

Richtwert: 0,5 bis 2,0 ml/kg Warengewicht, Zugabe ins letzte Spülbad.

Die Dosierung ist abhängig vom pH-Wert der Flotte.

Kombinierbar mit Weichspüler, Stärke und anderen Finishprodukten.

Gebrauch und Lagerung

In geschlossenen Behältern ist OTTALIN CITRO mindestens 24 Monate lagerfähig.

Gebinde vor Fremdzugriffen gesichert lagern; nach jeder Entnahme wieder dicht verschließen.

OTTALIN CITRO ist frostfrei zu lagern.

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Der Produkteinsatz muss jeweils den entsprechenden Betriebsverhältnissen angepasst werden.
Verbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Chemische Fabrik Kreussler + Co GmbH, Postfach 12 04 54, D-65082 Wiesbaden, Tel. +49 (0) 611 9271-0, Fax +49 (0) 611 9271-111
www.kreussler-chemie.com, www.kreussler.com, mailto: info@kreussler.com

OTTALIN CITRO TM D 09/23

Seite 2 von 2